

1000205



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.

Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



Not dishwasher safe.

Ne va pas au lave-vaisselle.

Nicht spülmaschinenfest.

Non apto para lavavajillas.

Non lavabile in lavastoviglie.



Not suitable for freezer use.

Ne convient pas pour une utilisation en congélateur.

Nicht für die Tiefkühlung geeignet.

Non apto para uso en el congelador.

Non adatto per l'uso in congelatore.



Materials approved for food use.

Matériaux approuvés pour un usage alimentaire.

Materialien sind für Lebensmittel zugelassen.

Materiales aprobados para uso alimentario.

Materiali approvati per uso alimentare.



EN

Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.

INTENDED USE Only use the Barware for its intended purpose and within the parameters specified in this manual. This Barware is for domestic use only. Do not use outdoors or on wet surfaces.

The Barware is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised or given appropriate instruction concerning the product's use by a person responsible for their safety.

CLEANING & MAINTENANCE

Do not plunge into, or fill with, cold water when hot.

Clean your Barware thoroughly after every use. Wash your Barware in clean, hot water with a dish washing detergent and a soft cloth/soft bristle brush or sponge. Do not use metal, harsh abrasive or very stiff pads/washing up brushes. Do not use abrasive cleaning agents or bleaches. Your Barware is not dishwasher-safe. Placing your Barware in a dishwasher will damage any coatings.



Not suitable for microwave use.

Ne peut pas être utilisé au four à microondes.

Nicht für die Mikrowelle geeignet.

Non apto para uso en microondas.

Non adatto per microonde.

FR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.

UTILISATION PRÉVUE Utilisez l'ustensile de articles de bar pour son usage prévu et conformément aux paramètres précisés dans ce manuel.

Cet ustensile de cuisine est réservé à un usage domestique.

Né l'utilisez pas en extérieur ni sur des surfaces humides. Cet ustensile de articles de bar n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, non plus que par celles qui manquent de connaissances et d'expérience, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne leur ait donné les instructions appropriées à propos de l'utilisation du produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Laissez totalement refroidir votre ustensile de articles de bar avant de le nettoyer. N'immergez jamais et ne remplissez jamais d'eau froide lorsqu'ils sont chauds.

Nettoyez minutieusement votre ustensile de cuisine après chaque utilisation.

Lavez votre ustensile de articles de bar dans de l'eau chaude et propre, avec un produit pour vaisselle de marque et un chiffon doux, une brosse à poils doux ou une éponge. N'utilisez pas d'éponges ni de brosses métalliques, très abrasives ou très rugueuses. N'utilisez pas d'agents de nettoyages abrasifs ni d'eau de Javel. Votre ustensile de cuisine ne peut pas passer au lave-vaisselle. Placer votre ustensile de cuisine dans un lave-vaisselle pourrait sérieusement endommager les revêtements.

DE

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.

NUTZUNGSZWECK Verwenden Sie das Barware nur für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Parameter.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch gedacht.

Verwenden Sie es nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.

Dieses Produkt darf nicht von Personen (auch Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, es sei denn sie wird von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person, beaufschlagt oder zur richtigen Nutzung angeleitet.

REINIGUNG & PFLEGE Lassen Sie Ihr Barware vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Tauchen Sie es nicht in kaltes Wasser, befüllen Sie es nicht mit kaltem Wasser, wenn es noch heiß ist.

Reinigen Sie Ihr Barware nach jeder Nutzung gründlich. Spülen Sie Ihr Barware in sauberem, heißem Wasser mit einem geeigneten Geschirrspülmittel und einem weichen Tuch / einer sanften Bürste oder einem Schwamm.

Verwenden Sie keine metallischen, rauen Schleifmittel oder sehr steife Pads / Spülbürsten. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel.

Ihr Barware ist nicht spülmaschinenfest. Wenn Sie Ihr Barware in eine Spülmaschine stellen, wird die Beschichtung ernsthaft beschädigt.

ES

Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de su uso y consérvelas para futuras referencias.

USO PREVISTO Solo use los Utensilios de Artículos de bar para su propósito previsto y dentro de los parámetros especificados en este manual.

Estos Artículos de bar de son sólo para uso doméstico.

No usar en exteriores o en superficies húmedas.

Estos Utensilios de Artículos de bar no están destinados para su uso por personas con discapacidad física, sensorial o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o dado las oportunas instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Permita que sus Utensilios de Artículos de bar se enfrien completamente antes de limpiarlos. No los sumerja ni los llene con agua fría cuando estén caliente.

Limpie sus Utensilios de Artículos de bar a fondo después de cada uso.

Lave sus Utensilios de Artículos de bar en agua limpia y caliente con un detergente y un paño suave/cepillo de cerda suave o una esponja.

No use cepillos metálicos, abrasivos fuertes o muy rígidos / para lavar. No utilice agentes de limpieza abrasivos o blanqueadores. Sus utensilios de Artículos de bar no son aptos para lavavajillas. La colocación de sus artículos en un lavavajillas dañará los recubrimientos.

IT

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per una futura consultazione.

USO PREVISTO Usare le pentole solo come previsto e secondo i parametri indicati nel presente manuale.

Questa barware è solo per uso domestico.

Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.

Questa barware non è destinata all'utilizzo da parte di soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza esperienza, tranne nel caso in cui abbiano avuto la supervisione o istruzioni, relative all'utilizzo dell'apparecchio, da parte di un soggetto responsabile della loro sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE Prima della pulizia, lasciar raffreddare completamente la pentola. Non immergere, né riempire con acqua fredda quando è calda.

Pulire bene la pentola dopo ogni utilizzo.

Lavare la pentola con acqua calda e detersivo e un panno morbido/spugna o spazzola con setole morbide.

Non utilizzare spugne metalliche, abrasive o spazzole. Non usare agenti abrasivi o candeggine.

La tua pentola non è lavabile in lavastoviglie. Mettendo la pentola in lavastoviglie, si danneggia il rivestimento.

LAT ES

Por favor, leed cuidadosamente todas las instrucciones antes de su uso y consérvelas para futuras referencias.

USO PREVISTO Solo usad los utensilios de bar para su propósito previsto y dentro de los parámetros especificados en este manual.

Estos utensilios de bar son sólo para uso doméstico.

No usar en exteriores o en superficies húmedas.

Estos utensilios de bar no están destinados para su uso por personas con discapacidad física, sensorial o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o dado las oportunas instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Permitid que vuestros utensilios de bar se enfrien completamente antes de limpiarlos. No los sumerja ni los llene con agua fría cuando estén caliente.

Limpiad vuestros utensilios de bar a fondo después de

cada uso.

Lave vuestros utensilios de bar en agua limpia y caliente con un detergente y un paño suave/cepillo de cerda suave o una esponja.

No use cepillos metálicos, abrasivos fuertes o muy rígidos / para lavar. No utilice agentes de limpieza abrasivos o blanqueadores.

Vuestros utensilios de bar no son aptos para lavavajillas. La colocación de sus artículos en un lavavajillas dañará los recubrimientos.



EN

DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@domu.co.uk

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonshof.co.uk/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

FR

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE

Veillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENT Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@domu.co.uk

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur www.vonshof.co.uk/warranty. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la mesure où il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et

accompagnées d'un

formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois

DE

ENTSORGUNG Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

KUNDENSERVICE Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@domu.co.uk

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf www.vonshof.co.uk/warranty. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

COPYRIGHT Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

ES

INFORMACION DE DESECHO Por favor, reciclad en las instalaciones correspondientes. Consultad con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con support@domu.co.uk

GARANTÍA Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a www.vonshof.co.uk/warranty. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario

DERECHOS DE AUTOR Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

IT

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare support@domu.co.uk

GARANZIA Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su www.vonshef.co.uk/warranty. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at support@domu.co.uk. VonShef is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter a support@domu.co.uk. VonShef est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren. support@domu.co.uk VonShef ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a support@domu.co.uk

VonShef es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email support@domu.co.uk. VonShef è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.