

# 1000239.1

---



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.  
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.  
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.  
Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.  
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



Do not Machine Wash  
Ne pas laver  
Nicht waschen  
No laves  
Non lavare



Do not bleach  
Ne pas javelliser  
Nicht bleichen  
No usar cloro  
Non candeggiare



Flammable material.  
Matière inflammable  
Entzündliches Material  
Material inflamable  
Materiale infiammabile



Do not tumble dry  
Ne pas passer au sèche-linge  
Nicht im Trockner trocknen  
No secar en secadora  
Non asciugare nell'asciugatrice



Materials approved for food use.  
Matériaux approuvés pour un usage alimentaire.  
Materialien sind für Lebensmittel zugelassen.  
Materiales aprobados para uso alimentario.  
Materiali approvati per uso alimentare.



Do not wring dry  
Ne pas sécher à l'air libre  
Nicht auswringen  
No escurrir en seco  
Non strizzare a secco



Do not iron  
Ne pas repasser  
Nicht bügeln  
No planchar  
Non stirare



CAUTION Sharp edges.  
ATTENTION Bords tranchants.  
VORSICHT Scharfe Kanten.  
PRECAUCIÓN Bordes filosos.  
AVVERTENZA Bordi affilati.



## EN

**GENERAL SAFETY** This product is not a toy and is not suitable for children. Children should be supervised at all times around this set.

This product may contain sharp, bladed or pointed objects and small parts and components which pose a laceration or choking hazard to children and animals. Keep these parts clear from children and pets.

**WARNING!** Knives and utensils contain sharp edges which pose a serious risk of injury if used incorrectly. Knives and utensils are not to be used by persons under the age of 18.

The Stainless Steel cutlery and Bottle opener is sharp and should always be handled with extreme care and caution. Use the handles at all times. Supervision should be given and due care taken when using any sharp implements around children, pets and vulnerable adults. Always store out of reach. Never run with a knife, or handle more than one knife at a time. Grasp each item firmly by the handle at all times. Never leave knives or sharp objects unattended whilst in use or loose on any surface. Never attempt to catch a falling knife or sharp object.

**BEFORE FIRST USE** Before using for the first time, remove all packaging, stickers and labels from the product and retain for future reference or store for future use.

**WARNING!** Keep the Product away from heat sources such as BBQs and pit fires. Ensure all straps are secured before attempting to carry.

**WARNING!** The item is not suitable for carrying hot foods or drinks unless suitably contained within an insulating flask or container. Do not use any broken or damaged items. Serious risk of accident or injury is present when using defective items.

### CLEANING & MAINTENANCE

Hand-wash all cutlery and tableware items thoroughly in warm water with a mild detergent and dry thoroughly immediately afterwards. Do not leave to air-dry.

**CAUTION:** Do not use harsh or abrasive chemical cleaners or detergents with your cutlery and tableware items as these may cause damage or deteriorate the quality. Use of metal scouring pads or similar is not recommended as these may damage the finish.

Wipe the Backpack with a damp cloth a washing detergent to remove any odours of food.

### PICNIC BLANKET CLEANING & MAINTENANCE

In the event of any spillages, blot the area immediately with paper towel to prevent staining. **DO NOT** rub the stain as you may spread it or press it deeper into the fabric.

To wash the Picnic Blanket after use, we advice you dampen the fleece surface with a soft cloth and remove stain with a mild fabric washing detergent. Use a dabbing technique being careful not to rub the surface of the material too vigorously.

**NOTE:** Avoid using abrasive cleaners or scourers as they will harm the fleece material.

Once cleaned to your satisfaction, hang up to air dry to prevent pilling.

**TIP:** Once the Fleece Blanket is completely dry, roll tightly and place a scented dryer sheet inside. This will keep the Blanket fresh whilst being stored.

**STAINS** Liquids: Water and other liquids stain easily and leaving marks that are very difficult to remove. If you spill liquid, soak it up with a dry cloth. Avoid rubbing or putting too much pressure on the area affected, as this can actually push the stain into the fabric and damage the weave: blot the area lightly to remove the liquid. Leaving the fabric wet can cause it to mark. Use a dry cloth to dry the affected area quickly. Please note, that even with continual care, your fabric product will develop character over time.



## EN

**DISPOSAL INFORMATION** Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

**CUSTOMER SERVICE** If you are having difficulty using this product and require support, please contact [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**WARRANTY** To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to [www.vonshof.com/warranty](http://www.vonshof.com/warranty). Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

**COPYRIGHT** All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

## FR

**INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE**  
Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**SERVICE CLIENT** Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTIE** Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur [www.vonshef.com/warranty](http://www.vonshef.com/warranty). Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

**DROITS D'AUTEUR** Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois

## DE

**ENTSORGUNG** Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

**KUNDENSERVICE** Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTIE** Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf [www.vonshef.com/warranty](http://www.vonshef.com/warranty). Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

**COPYRIGHT** Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

## ES

**INFORMACION DE DESECHO** Por favor, reciclad en las instalaciones correspondientes. Consultad con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

**SERVICIO AL CLIENTE** Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTÍA** Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a [www.vonshef.com/warranty](http://www.vonshef.com/warranty). Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario

**DERECHOS DE AUTOR** Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

## IT

**INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO** Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

**SERVIZIO CLIENTI** Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANZIA** Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su [www.vonshef.com/warranty](http://www.vonshef.com/warranty). Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

**COPYRIGHT** Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

# THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.  
Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

VonShef is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester M24 2RW.  
EU Representative - DOMU Brands B.V Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam.

# MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil.  
Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter a [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

VonShef est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester M24 2RW.  
EU Representative - DOMU Brands B.V Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam.

# VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren. [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

VonShef ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester M24 2RW.  
EU Representative - DOMU Brands B.V Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam.

# GRACIAS

Gracias por comprar nuestro producto/aparato  
Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

VonShef es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester M24 2RW.  
EU Representative - DOMU Brands B.V Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam.

# GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto.  
Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

VonShef è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. Unit 30, Stakehill Industrial Estate, Middleton, Manchester M24 2RW.  
EU Representative - DOMU Brands B.V Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam.