


vonhaus

AMERICAN STYLE BBQ

2502078

Setup Instructions



FR: BBQ style américain 2502078 - Manuel d'instructions

DE: Amerikanischer BBQ-Stil 2502078 - Bedienungsanleitung

ES: BBQ estilo americano 2502078 - Manual de Instrucciones

IT: BBQ stile americano 2502078 - Manuale di Istruzioni



Assembly Time
90 Minutes



Need further help?

support@vonhaus.com

Besoin d'aide supplémentaire ?

support@vonhaus.com

Benötigen Sie weitere Hilfe?

support@vonhaus.com

Necesita más ayuda?

support@vonhaus.com

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

support@vonhaus.com

See our full range at www.vonhaus.com

Découvrez notre gamme complète sur

www.vonhaus.com

Entdecken Sie unser gesamtes

Sortiment auf

www.vonhaus.com

Descubra toda nuestra gama en
















www.vonhaus.com

Scopri tutta la nostra gamma su

www.vonhaus.com


COMPONENTS

FR: COMPOSANTS | DE: KOMPONENTEN | ES: COMPONENTES | IT: COMPONENTI

1		1X	2		1X	3		1X
4		1X	5		1X	6		1X
7		1X	8		1X	9		2X
10		1X	11		2X	12		2X
13		1X	14		1X	15		1X
17		1X	19		4X	20		2X
21		1X	22		2X	23		1X
24		1X	25		1X	26		1X
27		2X	28		1X	29		1X
31		1X	32		1X	33		1X
34		2X	35		1X	36		1X

COMPONENTS

FR: COMPOSANTS | DE: KOMPONENTEN | ES: COMPONENTES | IT: COMPONENTI



COMPONENTS

FR: COMPOSANTS | DE: KOMPONENTEN | ES: COMPONENTES | IT: COMPONENTI

A:  M6*12 **(20+1)X**

B:  M6 **(38+2)X**

C:  M6 **(30+1)X**

D1:  M8 **2 X**

D2:  M8 **2 X**

E:  M6*15 **8 X**

F:  M6*70 **2 X**

G:  M6 **10 X**


H:  M4*20 **1 X**

I:  M5 **4 X**

J:  M5*12 **8 X**

K:  M6*45 **4 X**

L:  M6*35 **4 X**

M:  M6*20 **4 X**

N:  M8 **4 X**

O:  M8 **1 X**

V:  M4 **1 X**

30:   M6*40 **2 X**

ATTENTION! Part number 25 covered with grease. Be Careful. Do not clean.

ATTENTION ! Pièce couverte de graisse. Faites attention. Ne nettoyez pas.

ACHTUNG! Teil mit Fett bedeckt. Vorsicht. Nicht reinigen.

¡ATENCIÓN! Parte cubierta de grasa. Tenga cuidado. No limpiar.

ATTENZIONE! Parte coperta di grasso. Fare attenzione. Non pulire.

1


A:  M6*12 **2 X**

C:  M6 **4 X**


B:  M6 **4 X**

G:  M6 **4 X**


J:  M5*12 **2 X**



2



3




4

A:  M6*12 **8 X**

B:  M6 **8 X**

C:  M6 **8 X**




5

A:  M6*12 **4 X**

B:  M6 **4 X**

C:  M6 **4 X**



6

D1 : 



M8

2 X

D2 : 


M8

2 X




7

A:  M6*12 **4 X** B:  M6 **4 X**
 C:  M6 **4 X** E:  M6*15 **2 X**




F:  M6*70 **2 X**

8



F


9



22


10

B:  M6 **2 X** E:  M6*15 **2 X**
C:  M6 **2 X** G:  M6 **2 X**




11

H:  M4*20 **1 X** V:  M4 **1 X**



12



13

B: 

M6

2 X

I: 


M5

2 X

J: 


M5*12

2 X




14

K:  M6*45 **4 X**




15

N:  M8 **1X** O:  M8 **1X**



B:  M6 **2 X**
E:  M6*15 **2 X**

16



17

B: 

M6

2 X

I: 


M5

2 X

J: 


M5*12

2 X




18

B:		M6	4 X	C:		M6	4 X
G:		M6	2 X	L:		M6*35	4 X



19


30:  β M6*40 **2 X**




Use a spanner on part F
 Utilisez une clé sur la pièce F
 Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel für Teil F
 Use una llave en la parte F
 Utilizzare una chiave sulla parte F

20

M:  M6*20 **2 X**




21




22

M:  M6*20 **2 X**




23


B:  M6 **2 X**
 E:  M6*15 **2 X**



24



25



INFORMATION

Intended Use Warning!

The product is for outdoor use only.

DO NOT use indoors, in motor homes, tents, sheds, or any poorly ventilated areas.

Place on heat-resistant surface in open, ventilated area. Not a toy - keep children and pets away during use and cooling. Keep flammable items, loose clothing and long hair away. Do not overload.

Light the product only with firelighters complying with EN1860-3. Follow all warnings and instructions for any lighting equipment or fuels. Keep a fire extinguisher, garden hose, or bucket of sand nearby for emergencies.



WARNING! DANGER OF CARBON MONOXIDE POISONING

Do not light this product or let it smoulder or cool down in confined spaces. Do not use under awnings, parasols or gazebos.

Never handle charcoal after lighting. Always use the Poker provided. Always use the Mesh Guard when a fire is lit.

WARNING!

The BBQ will become extremely hot during use and cannot be moved. The surface underneath will also get very hot and stay hot for some time.

Keep feet, limbs, and property away from this area.

Warning: Metal parts remain hot after use - don't touch until cool. Use proper heat-resistant gloves; standard oven mitts unsafe. Watch for flying embers. Never leave fire unattended. After use, extinguish carefully without water to avoid smoke irritation. Keep distance while dousing. Wait for complete coal burnout before ash removal. Dispose ash safely to prevent fires. Move/store only when fully cooled.

General Safety

The assembly pack contains small parts which can pose a choking hazard to children and pets. Place on solid and even ground.

Only use in an upright stable position. Do not overload the product as this may result in damage to the product or personal injury.

Before First Use

Assemble product near its final location, following manual steps in order. Choose an unobstructed area away from fire hazards.

Maintenance

Do not clean the product with any abrasive cloths or chemicals. Solvents or detergents can cause damage to the surface.

Check and tighten fittings regularly, especially one week after assembly. Clean with mild soap, warm water and soft cloth.

Missing parts? Email support@domu.co.uk

DISPOSAL INFORMATION

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE

If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@vonhaus.com

WARRANTY

To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty.

Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date.

The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately.

Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

RETURNS

Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights.

No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT

All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands.

Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.

Should you require assistance with your purchase, please contact us at support@domu.co.uk

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.

Made in China for DOMU Brands.

AUTHORISED REPRESENTATIVE

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Avertissement d'utilisation prévue !

Ce produit est destiné uniquement à l'usage extérieur.

NE PAS utiliser à l'intérieur, dans les camping-cars, tentes, abris ou zones mal ventilées. Placer sur une surface résistante à la chaleur dans un espace ouvert et ventilé. Ce n'est pas un jouet - tenir les enfants et les animaux à l'écart pendant l'utilisation et le refroidissement. Éloigner les objets inflammables, les vêtements amples et les cheveux longs. Ne pas surcharger.

N'allumer qu'avec des allume-feu conformes à la norme EN1860-3. Suivre tous les avertissements et instructions pour tout équipement d'allumage ou combustibles. Garder un extincteur, un tuyau d'arrosage ou un seau de sable à proximité en cas d'urgence.

ATTENTION ! RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ne pas allumer ce produit, le laisser couvrir ou refroidir dans des espaces confinés. Ne pas utiliser sous des auvents, parasols ou tonnelles. Ne jamais manipuler le charbon après l'allumage. Toujours utiliser le tisonnier fourni. Toujours utiliser la grille de protection lorsque le feu est allumé.

ATTENTION !

Le barbecue devient extrêmement chaud pendant l'utilisation et ne peut pas être déplacé. La surface en dessous deviendra également très chaude et le restera pendant un certain temps. Garder les pieds, les membres et les biens à l'écart de cette zone.

Attention : Les parties métalliques restent chaudes après utilisation - ne pas toucher avant refroidissement complet. Utiliser des gants résistants à la chaleur appropriés ; les gants de cuisine standard sont insuffisants. Surveiller les braises volantes. Ne jamais laisser un feu sans surveillance. Après utilisation, éteindre soigneusement sans eau pour éviter l'irritation due à la fumée. Garder ses distances pendant l'extinction. Attendre que le charbon soit complètement éteint avant de retirer les cendres. Éliminer les cendres de manière sécurisée pour éviter les incendies. Ne déplacer/ranger que lorsque totalement refroidi.

Sécurité Générale

Le kit d'assemblage contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants et les animaux. Placer sur un sol solide et plat. Utiliser uniquement en position verticale stable. Ne pas surcharger le produit car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures.

Avant la Première Utilisation

Assembler le produit près de son emplacement final, en suivant les étapes du manuel dans l'ordre. Choisir une zone dégagée à l'écart des risques d'incendie.

Entretien

Ne pas nettoyer le produit avec des chiffons abrasifs ou des produits chimiques. Les solvants ou détergents peuvent endommager la surface. Vérifier et resserrer les fixations régulièrement, particulièrement une semaine après l'assemblage. Nettoyer avec du savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux. Pièces manquantes ? Contactez support@domu.co.uk

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Veuillez recycler lorsque des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

CUSTOMER SERVICE

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@vonhaus.com

GARANTIE

Pour enregistrer votre produit et savoir si vous êtes éligible à une extension de garantie gratuite, veuillez vous rendre sur www.vonhaus.com/warranty.

Veuillez conserver une preuve d'achat ou un relevé comme preuve de la date d'achat.

La garantie ne s'applique que si le produit est utilisé uniquement de la manière indiquée dans la page des avertissements de ce manuel, et que toutes les autres instructions ont été suivies avec précision.

Tout abus du produit ou de la manière dont il est utilisé invalidera la garantie.

RETOURS

Les marchandises retournées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour pertinent et dûment rempli. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.]

Aucun droit n'est accordé en vertu de cette garantie à une personne acquérant l'appareil d'occasion ou pour un usage commercial ou communal.

DROITS D'AUTEUR

Tout le matériel contenu dans ce manuel d'instructions est protégé par les droits d'auteur de DOMU Brands.

Toute utilisation non autorisée peut violer les lois sur les droits d'auteur, les marques déposées et autres lois dans le monde entier.

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit/appareil.

Si vous avez besoin d'aide concernant votre achat, veuillez nous contacter à support@domu.co.uk

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands.

REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Verwendungswarnung!

Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt.

NICHT in Innenräumen, Wohnmobilen, Zelten, Schuppen oder schlecht belüfteten Bereichen verwenden.

Auf hitzebeständiger Oberfläche in offener, belüfteter Umgebung aufstellen. Kein Spielzeug - Kinder und Haustiere während der Nutzung und Abkühlung fernhalten.

Brennbare Gegenstände, lose Kleidung und lange Haare fernhalten. Nicht überladen.

Nur mit Grillanzündern gemäß EN1860-3 anzünden. Alle Warnhinweise und

Anweisungen für Anzündgeräte oder Brennstoffe beachten. Feuerlöscher,

Gartenschlauch oder Eimer Sand für

Notfälle bereithalten.

WARNUNG! KOHLENMONOXIDVERGIFTUNGSGEFAHR

Dieses Produkt nicht in geschlossenen Räumen anzünden, glimmen oder abkühlen lassen.

Nicht unter Markisen, Sonnenschirmen oder Pavillons verwenden.

Nach dem Anzünden nie die Kohle anfassen. Immer den mitgelieferten Schürhaken verwenden. Bei brennendem Feuer immer den Funkenschutz verwenden.

WARNUNG!

Der Grill wird während der Nutzung extrem heiß und kann nicht bewegt werden. Die Oberfläche darunter wird ebenfalls sehr heiß und bleibt lange warm. Füße, Gliedmaßen und Gegenstände von diesem Bereich fernhalten. Warnung: Metallteile bleiben nach Gebrauch heiß - nicht berühren bis abgekühlt. Geeignete hitzebeständige Handschuhe verwenden; normale Ofenhandschuhe sind unzureichend.

Auf Funkenflug achten. Feuer nie unbeaufsichtigt lassen. Nach Gebrauch vorsichtig ohne Wasser löschen, um Rauchentwicklung zu vermeiden. Beim Löschen Abstand halten. Vor Ascheentfernung vollständiges Abbrennen der Kohle abwarten. Asche sicher entsorgen zur Brandvermeidung. Nur vollständig abgekühlt bewegen/lagern.

Allgemeine Sicherheit

Das Montagepaket enthält Kleinteile, die für Kinder und Haustiere eine Erstickungsgefahr darstellen können. Auf festem und ebenem Untergrund aufstellen.

Nur in aufrechter, stabiler Position verwenden. Produkt nicht überladen, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

Vor dem ersten Gebrauch

Produkt nahe dem endgültigen Standort zusammenbauen, Anleitungsschritte der Reihe nach befolgen. Hindernisfreien Bereich fern von Brandgefahren wählen.

Wartung

Produkt nicht mit scheuernden Tüchern oder Chemikalien reinigen. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verschraubungen regelmäßig prüfen und nachziehen, besonders eine Woche nach Montage. Mit milder Seife, warmem Wasser und weichem Tuch reinigen. Fehlende Teile? E-Mail an support@domu.co.uk

ENTSORGUNGSINFORMATIONEN

Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Empfehlungen.

KUNDENSERVICE

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte support@vonhaus.com

GARANTIE

Um Ihr Produkt zu registrieren und herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie qualifiziert sind, besuchen Sie bitte www.vonhaus.com/warranty.

Bitte bewahren Sie einen Kaufbeleg oder eine Kaufbestätigung als Nachweis des Kaufdatums auf.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich in der in den Warnhinweisen dieses Handbuchs angegebenen Weise verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden.

Jeglicher Missbrauch des Produkts oder die Art und Weise, wie es verwendet wird, führt zum Erlöschen der Garantie.

RÜCKSENDUNGEN

Zurückgesendete Waren werden nur akzeptiert, wenn sie in ihrer Originalverpackung neu

verpackt und mit einem relevanten und ausgefüllten Rücksendeformular versehen sind. Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte. Im Rahmen dieser Garantie werden einer Person, die das Gerät aus zweiter Hand oder für gewerbliche oder gemeinschaftliche Nutzung erwirbt, keine Rechte eingeräumt.

URheberRECHT

Alle Materialien in dieser Bedienungsanleitung sind urheberrechtlich geschützt durch DOMU Brands.

Jede unbefugte Nutzung kann weltweit gegen Urheberrechts-, Marken- und andere Gesetze verstoßen.

VIelen DANK

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts/ Geräts.
Sollten Sie Hilfe zu Ihrem Kauf benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@domu.co.uk
VonHaus ist eine eingetragene Marke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands.

AUTORISIERTER VERTRETER

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

¡Advertencia de uso previsto!

Este producto es solo para uso en exteriores. NO usar en interiores, autocaravanas, tiendas de campaña, cobertizos o áreas mal ventiladas.

Colocar sobre superficie resistente al calor en área abierta y ventilada. No es un juguete - mantener alejados a niños y mascotas durante uso y enfriamiento. Mantener alejados objetos inflamables, ropa suelta y cabello largo. No sobrecargar.

Encender solo con pastillas de encendido que cumplan con EN1860-3. Seguir todas las advertencias e instrucciones para equipos de encendido o combustibles. Mantener cerca un extintor, manguera de jardín o cubo de arena para emergencias.

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

No encender, dejar arder o enfriar este producto en espacios cerrados. No usar bajo toldos, sombrillas o cenadores.

Nunca manipular el carbón después de encenderlo. Usar siempre el atizador proporcionado. Usar siempre la rejilla protectora cuando el fuego esté encendido.

¡ADVERTENCIA!

La barbacoa se pondrá extremadamente caliente durante el uso y no se podrá mover. La superficie debajo también se calentará mucho y permanecerá caliente durante un tiempo. Mantener pies, extremidades y objetos alejados de esta área.

Advertencia: Las partes metálicas permanecen calientes después del uso - no tocar hasta que se enfríen. Usar guantes resistentes al calor apro-

piados; los guantes de cocina estándar no son seguros. Vigilar las brasas voladoras. Nunca dejar el fuego sin supervisión. Después del uso, apagar cuidadosamente sin agua para evitar irritación por humo. Mantener distancia al apagar. Esperar a que el carbón se apague por completo antes de retirar las cenizas. Desechar las cenizas de forma segura para prevenir incendios. Mover/almacenar solo cuando esté completamente frío.

Seguridad General

El paquete de montaje contiene piezas pequeñas que pueden representar riesgo de asfixia para niños y mascotas. Colocar sobre suelo firme y nivelado.

Usar solo en posición vertical estable.

No sobrecargar el producto ya que puede resultar en daños al producto o lesiones personales.

Antes del Primer Uso

Ensamblar el producto cerca de su ubicación final, siguiendo los pasos del manual en orden. Elegir un área sin obstáculos lejos de riesgos de incendio.

Mantenimiento

No limpiar el producto con paños abrasivos o químicos. Los solventes o detergentes pueden dañar la superficie.

Revisar y apretar los ajustes regularmente, especialmente una semana después del montaje. Limpiar con jabón suave, agua tibia y paño suave.

¿Faltan piezas? Correo electrónico a support@domu.co.uk

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN

Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

SERVIZIO CLIENTI

Si tiene dificultades para usar este producto y necesita ayuda, por favor contacte a support@vonhaus.com

GARANTÍA

Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, por favor visite www.vonhaus.com/warranty

Por favor, conserve un comprobante de compra o declaración como prueba de la fecha de compra.

La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión.

Cualquier abuso del producto o la manera en que se utiliza invalidará la garantía.

DEVOLUCIONES

Los productos devueltos no serán aceptados a menos que sean reempaquetados en su embalaje original y acompañados de un formulario de devolución relevante y completado. Esto no afecta sus derechos legales.

No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiera el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR

Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor de DOMU Brands.

Cualquier uso no autorizado puede violar las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

GRACIAS

Gracias por comprar nuestro producto/aparato.

Si necesita ayuda con su compra, contáctenos en support@domu.co.uk. VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Fabricado en China para DOMU Brands.

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Avvertenza per l'uso previsto!

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno.

NON utilizzare in ambienti chiusi, camper, tende, capanni o aree poco ventilate.

Posizionare su superficie resistente al calore in area aperta e ventilata. Non è un giocattolo - tenere lontani bambini e animali durante l'uso e il raffreddamento. Tenere lontani oggetti

infiammabili, indumenti larghi e capelli lunghi. Non sovraccaricare.

Accendere solo con accenditori conformi alla norma EN1860-3. Seguire tutte le avvertenze e istruzioni per qualsiasi attrezzatura di accensione o combustibili. Tenere a portata di mano un estintore, tubo da giardino o secchio di sabbia per emergenze.

ATTENZIONE! PERICOLO DI AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO

Non accendere, far ardere o raffreddare questo prodotto in spazi chiusi. Non utilizzare sotto tende, ombrelloni o gazebo.

Non manipolare mai il carbone dopo l'accensione. Utilizzare sempre l'attizzatoio fornito. Utilizzare sempre la griglia di protezione quando il fuoco è acceso.

ATTENZIONE!

Il barbecue diventerà estremamente caldo durante l'uso e non potrà essere spostato. Anche la superficie sottostante diventerà molto calda e rimarrà calda a lungo. Tenere piedi, arti e oggetti lontani da quest'area.

Attenzione: Le parti metalliche rimangono calde dopo l'uso - non toccare fino al

raffreddamento. Utilizzare guanti termoresistenti appropriati; i guanti da forno standard non sono sicuri. Fare attenzione alle braci volanti. Non lasciare mai il fuoco incustodito. Dopo l'uso, spegnere con cautela senza acqua per evitare irritazione da fumo. Mantenere la distanza durante lo spegnimento. Attendere il completo spegnimento del carbone prima di rimuovere la cenere. Smaltire la cenere in modo sicuro per prevenire incendi. Spostare/conservare solo quando completamente freddo.

Sicurezza Generale

Il kit di montaggio contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento per bambini e animali. Posizionare su superficie solida e piana. Utilizzare solo in posizione verticale stabile. Non sovraccaricare il prodotto poiché potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

Prima del Primo Utilizzo

Assemblare il prodotto vicino alla sua posizione finale, seguendo i passaggi del manuale in ordine. Scegliere un'area libera da ostacoli lontano da rischi di incendio.

Manutenzione

Non pulire il prodotto con panni abrasivi o prodotti chimici. Solventi o detersivi possono danneggiare la superficie. Controllare e stringere i fissaggi regolarmente, specialmente una settimana dopo il montaggio. Pulire con sapone delicato, acqua tiepida e panno morbido. Parti mancanti? Email a support@domu.co.uk

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Verificare con l'autorità locale per consigli sul riciclaggio.

SERVIZIO CLIENTI

Se si hanno difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si necessita di supporto, si prega di contattare support@vonhaus.com

GARANZIA

Per registrare il prodotto e scoprire se si ha diritto a un'estensione gratuita della garanzia, visitare www.vonhaus.com/warranty

Si prega di conservare una prova d'acquisto o una dichiarazione come prova della data d'acquisto.

La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente nel modo indicato nella pagina delle avvertenze di questo manuale e tutte le altre istruzioni sono state seguite accuratamente.

Qualsiasi abuso del prodotto o del modo in cui viene utilizzato invaliderà la garanzia.

RESI

I beni restituiti non saranno accettati a meno che non siano reimballati nella confezione originale e accompagnati da un modulo di reso pertinente e compilato. Ciò non influisce sui diritti legali.

Nessun diritto viene concesso in base a questa garanzia a una persona che acquista l'apparecchio di seconda mano o per uso commerciale o comunitario.

DIRITTI D'AUTORE

Tutto il materiale in questo manuale di istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands.

Qualsiasi uso non autorizzato può violare le leggi sul copyright, sui marchi e altre leggi in tutto il mondo.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto/apparecchio.

Se hai bisogno di assistenza riguardo al tuo acquisto, contattaci all'indirizzo support@domu.co.uk

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Prodotto in Cina per DOMU Brands.

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland



Product No. 2502078