




2522091

Need further help? support@vonhaus.com

See Our full range at www.vonhaus.com

Besoin d'aide supplémentaire ?
support@vonhaus.com

Découvrez notre gamme complète sur
www.vonhaus.com

Benötigen Sie weitere Hilfe?
support@vonhaus.com

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment auf
www.vonhaus.com

¿Necesita más ayuda?
support@vonhaus.com

Descubra toda nuestra gama en www.vonhaus.com

Hai bisogno di ulteriore assistenza?
support@vonhaus.com

Scopri tutta la nostra gamma su www.vonhaus.com




60 min




DOMU BRANDS


Components/Fr: composants/ De:Komponenten/Es: componentes/It: componenti




A x1




B x2




C x2




D x2



E x1



F x2



G x1



1:m8 x35mm(x12)



2:m6 x50mm (x4)



3:m4 x35mm(x4)



4:m6 x35mm (x2)




6 x8



7 x12



8 x2




1:m8 x35mm

2:m6 x50mm

3:m4 x35mm

4:m6 x35mM

Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea




4x4



1x4



7x4



3x2




2x2



6x2



7x2




1x4



6x4



7x4



5 x2

Maintenance

- 1 Regularly clean the chair with mild soap and water to remove dirt and debris.
- 2 Apply a protective sealant annually to maintain the wood's durability and appearance.
- 3 Store the chair in a dry, covered area during extreme weather conditions.
- 4 Inspect the chair regularly for any signs of damage or wear and repair as needed.
- 5 Avoid placing the chair on uneven surfaces to prevent instability and potential damage.

Health & Safety

- 1 Ensure the chair is placed on a flat, stable surface.
- 2 Regularly check and tighten all screws and bolts.
- 3 Do not exceed the maximum weight limit specified by the manufacturer.
- 4 Keep the chair away from extreme weather conditions.
- 5 Clean the chair regularly to maintain its appearance and durability.

Legal



DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@vonhaus.com

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

RETURNS Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

Trouble Shooting

- 1 How do I fix a loose armrest on my Hudson Adirondack Chair? Tighten the screws on the armrest using a screwdriver.
- 2 What should I do if the chair is wobbling? Check and tighten all screws and bolts.
- 3 How can I remove stains from the chair? Use a mild soap and water solution to clean the stained area.
- 4 What can I do if the wood is chipping? Sand the affected area lightly and apply a light sealant
- 5 How do I store the chair during winter? Store the chair in a dry, covered area to protect it from the elements.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.
Should you require further assistance with your purchase,
you can contact us at
support@vonhaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.

Made in Vietnam

Authorised Representative:
Authorised Representative service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Fr: entretien

- 1 Nettoyez régulièrement la chaise avec du savon doux et de l'eau pour enlever la saleté et les débris.
- 2 Appliquez un scellant protecteur chaque année pour maintenir la durabilité et l'apparence du bois.
- 3 Rangez la chaise dans un endroit sec et couvert pendant les conditions météorologiques extrêmes.
- 4 Inspectez régulièrement la chaise pour tout signe de dommage ou d'usure et réparez si nécessaire.
- 5 Évitez de placer la chaise sur des surfaces inégales pour éviter l'instabilité et les dommages potentiels.

Fr: santé et sécurité

- 1 Assurez-vous que la chaise est placée sur une surface plane et stable.
- 2 Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et boulons.
- 3 Ne dépassez pas la limite de poids maximale spécifiée par le fabricant.
- 4 Gardez la chaise à l'écart des conditions météorologiques extrêmes.

Fr: légal



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION Veuillez recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENTÈLE Si vous rencontrez des difficultés à utiliser ce produit et avez besoin de soutien, veuillez contacter support@vonhaus.com

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et savoir si vous êtes éligible à une garantie prolongée gratuite, veuillez aller sur www.vonhaus.com/warranty. Veuillez conserver un reçu de preuve d'achat ou un relevé comme preuve de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé exclusivement de la manière indiquée dans la page des avertissements de ce manuel et que toutes les autres instructions ont été suivies avec précision. Tout abus du produit ou la manière dont il est utilisé invalidera la garantie.

RETOURS Les marchandises retournées ne seront pas acceptées à moins qu'elles ne soient reconditionnées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour pertinent et complété. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette garantie à une personne acquérant l'appareil d'occasion ou à des fins commerciales ou communautaires.

DROITS D'AUTEUR Tous les éléments de ce manuel d'instructions sont protégés par le droit d'auteur de DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée peut violer les lois mondiales sur le droit d'auteur, les marques de commerce et autres.

Fr: dépannage

- 1 Comment réparer un accoudoir lâche sur ma chaise Adirondack Hudson ? Serrez les vis de l'accoudoir avec un tournevis.

- 2 Que dois-je faire si la chaise vacille ? Vérifiez et serrez toutes les vis et boulons.

- 3 Comment enlever les taches de la chaise ? Utilisez une solution de savon doux et d'eau pour nettoyer la zone tachée.

- 4 Que puis-je faire si la peinture s'écaille ? Poncez légèrement la zone affectée et appliquez une peinture assortie.

- 5 Comment ranger la chaise pendant l'hiver ? Rangez la chaise dans un endroit sec et couvert pour la protéger des intempéries.

MERCI

Merci d'avoir acheté votre produit/appareil.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire pour votre achat,
vous pouvez nous contacter à
support@vonhaus.com

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd.

Fabriqué en Vietnam

Représentant autorisé :
Service de représentant autorisé
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irlande

De:Instandhaltung

- 1 Reinigen Sie den Stuhl regelmäßig mit milder Seife und Wasser, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- 2 Tragen Sie jährlich ein Schutzmittel auf, um die Haltbarkeit und das Aussehen des Holzes zu erhalten.
- 3 Lagern Sie den Stuhl bei extremen Wetterbedingungen in einem trockenen, überdachten Bereich.
- 4 Überprüfen Sie den Stuhl regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung und reparieren Sie diese bei Bedarf.
- 5 Vermeiden Sie es, den Stuhl auf unebenen Flächen zu platzieren, um Instabilität und mögliche Schäden zu vermeiden.

De:Gesundheit und Sicherheit

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einer ebenen, stabilen Fläche steht.
- 2 Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen fest.
- 3 Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene maximale Gewichtsgrenze.
- 4 Halten Sie den Stuhl von extremen Wetterbedingungen fern.
- 5 Reinigen Sie den Stuhl regelmäßig, um sein Aussehen und seine Haltbarkeit zu erhalten.

De:Fehlerbehebung

- 1 Wie repariere ich eine lose Armlehne an meinem Hudson Adirondack Stuhl? Ziehen Sie die Schrauben an der Armlehne mit einem Schraubendreher fest.
- 2 Was soll ich tun, wenn der Stuhl wackelt? Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen fest.
- 3 Wie kann ich Flecken vom Stuhl entfernen? Verwenden Sie eine milde Seifen- und Wasserlösung, um den befleckten Bereich zu reinigen.
- 4 Was kann ich tun, wenn die Farbe abblättert? Schleifen Sie den betroffenen Bereich leicht ab und tragen Sie eine passende Farbe auf.
- 5 Wie lagere ich den Stuhl im Winter? Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen, überdachten Ort, um ihn vor den Elementen zu schützen.

DANKE

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts/Geräts.

Sollten Sie weitere Unterstützung für Ihren Kauf benötigen,

können Sie uns unter
support@vonhaus.com kontaktieren.

VonHaus ist eine eingetragene Marke von DOMU Brands Ltd.

Hergestellt in Vietnam

Befugter Vertreter:
Befugter Vertretungsdienst
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irland

De:legal



ENTSORGUNGSHINWEISE Bitte recyceln Sie dort, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recyclinghinweisen.

KUNDENDIENST Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@vonhaus.com

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie berechtigt sind, besuchen Sie www.vonhaus.com/warranty. Bitte bewahren Sie einen Kaufnachweis oder eine Erklärung als Nachweis des Kaufdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich gemäß den auf der Warnungsseite dieses Handbuchs angegebenen Anweisungen verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden. Missbrauch des Produkts oder unsachgemäße Verwendung führt zur Ungültigkeit der Garantie.

RÜCKGABEN Zurückgesandte Waren werden nur akzeptiert, wenn sie in ihrer Originalverpackung wiederverpackt sind und von einem relevanten und ausgefüllten Rücksendeformular begleitet werden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Keine Rechte werden im Rahmen dieser Garantie einer Person gewährt, die das Gerät gebraucht erwirbt oder für kommerzielle oder gemeinschaftliche Zwecke verwendet.

URHEBERRECHT Alle Materialien in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt durch DOMU Brands. Jegliche unbefugte Nutzung kann weltweite Urheberrechts-, Marken- und andere Gesetze verletzen.

Es: mantenimiento

- 1 Limpie regularmente la silla con jabón suave y agua para eliminar la suciedad y los escombros.
- 2 Aplique un sellador protector anualmente para mantener la durabilidad y apariencia de la madera.
- 3 Guarde la silla en un área seca y cubierta durante condiciones climáticas extremas.
- 4 Inspeccione regularmente la silla en busca de signos de daño o desgaste y repare según sea necesario.
- 5 Evite colocar la silla en superficies irregulares para prevenir la inestabilidad y posibles daños.

Es: salud y seguridad

- 1 Asegúrese de que la silla esté colocada en una superficie plana y estable.
- 2 Revise y apriete regularmente todos los tornillos y pernos.
- 3 No exceda el límite de peso máximo especificado por el fabricante.
- 4 Mantenga la silla alejada de condiciones climáticas extremas.
- 5 ¿Cómo arreglo un reposabrazos suelto en mi silla Adirondack Hudson? Apriete los tornillos del reposabrazos con un destornillador.

Es: solución de problemas

- 1 ¿Cómo arreglo un reposabrazos suelto en mi silla Adirondack Hudson? Apriete los tornillos del reposabrazos con un destornillador.

- 2 ¿Qué debo hacer si la silla se tambalea? Verifique y apriete todos los tornillos y pernos.

- 3 ¿Cómo puedo quitar las manchas de la silla? Use una solución de jabón suave y agua para limpiar el área manchada.

- 4 ¿Qué puedo hacer si la pintura se está descascarando? Lije ligeramente el área afectada y aplique una pintura que coincida.

- 5 ¿Cómo guardo la silla durante el invierno? Guarde la silla en un área seca y cubierta para protegerla de los elementos.

GRACIAS

Gracias por comprar su producto/electrodoméstico.

Si necesita más asistencia con su compra,
puede contactarnos en
support@vonhaus.com

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.

Fabricado en Vietnam

Representante autorizado:

Servicio de representante autorizado

77 Camden Street Lower
Dublín, D02 XE80, Irlanda

Es:legal



INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN Por favor, recicle donde existan instalaciones.
Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para usar este producto y necesita ayuda,
comuníquese con support@vonhaus.com

GARANTÍA Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, visite www.vonhaus.com/warranty. Guarde un comprobante de compra o un extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza exclusivamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual y se han seguido con precisión todas las demás instrucciones. El abuso del producto o la forma en que se utiliza invalidará la garantía.

DEVOLUCIONES No se aceptarán productos devueltos a menos que estén reempaquetados en su embalaje original y acompañados de un formulario de devolución relevante y completo. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos en virtud de esta garantía a una persona que adquiera el electrodoméstico de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todos los materiales de este manual de instrucciones están protegidos por derechos de autor de DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede infringir las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

It: manutenzione

- 1 Pulire regolarmente la sedia con sapone neutro e acqua per rimuovere sporco e detriti.
- 2 Applicare un sigillante protettivo ogni anno per mantenere la durata e l'aspetto del legno.
- 3 Conservare la sedia in un'area asciutta e coperta durante condizioni meteorologiche estreme.
- 4 Ispezionare regolarmente la sedia per eventuali segni di danni o usura e riparare se necessario.
- 5 Evitare di posizionare la sedia su superfici irregolari per prevenire l'instabilità e i potenziali danni.

It: salute e sicurezza

- 1 Assicurarsi che la sedia sia posizionata su una superficie piana e stabile.
- 2 Controllare e stringere regolarmente tutte le viti e i bulloni.
- 3 Non superare il limite di peso massimo specificato dal produttore.
- 4 Tenere la sedia lontana da condizioni meteorologiche estreme.
- 5 Pulire regolarmente la sedia per mantenerne l'aspetto e la durata.

It: risoluzione dei problemi

- 1 Come posso riparare un bracciolo allentato sulla mia sedia Hudson Adirondack? Stringere le viti del bracciolo con un cacciavite.
- 2 Cosa devo fare se la sedia traballa? Controllare e stringere tutte le viti e i bulloni.
- 3 Come posso rimuovere le macchie dalla sedia? Utilizzare una soluzione di sapone neutro e acqua per pulire l'area macchiata.
- 4 Cosa posso fare se la vernice si sta scheggiando? Carteggiare leggermente l'area interessata e applicare una vernice corrispondente.
- 5 Come posso riporre la sedia durante l'inverno? Conservare la sedia in un'area asciutta e coperta per proteggerla dagli agenti atmosferici.

GRAZIE

Grazie per l'acquisto del tuo prodotto/elettrodomestico.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per il tuo acquisto,

puoi contattarci all'indirizzo

support@vonhaus.com

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd.

Prodotto in Vietnam

Rappresentante autorizzato:

Servizio di rappresentante autorizzato

77 Camden Street Lower

Dublino, D02 XE80, Irlanda

It: legale



INFORMAZIONI SULLA DISPOSIZIONE Si prega di riciclare dove esistono strutture.
Consulta l'autorità locale per ottenere consigli sul riciclaggio.

SERVIZIO CLIENTI Se stai riscontrando difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e hai bisogno di supporto, contatta support@vonhaus.com

GARANZIA Per registrare il tuo prodotto e verificare se sei idoneo a una garanzia estesa gratuita, visita www.vonhaus.com/warranty. Conserva una prova d'acquisto o una dichiarazione come prova della data di acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente nel modo indicato nella pagina degli avvertimenti di questo manuale e se tutte le altre istruzioni sono state seguite con precisione. L'abuso del prodotto o il modo in cui viene utilizzato invaliderà la garanzia.

RESI Le merci restituite non saranno accettate a meno che non siano ripacchettate nella confezione originale e accompagnate da un modulo di reso pertinente e completo. Ciò non pregiudica i tuoi diritti legali. Nessun diritto è riconosciuto in base a questa garanzia a chi acquista l'elettrodomestico di seconda mano o per uso commerciale o comunitario.

DIRITTI D'AUTORE Tutti i materiali in questo manuale di istruzioni sono protetti da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi utilizzo non autorizzato potrebbe violare le leggi mondiali sul copyright, sui marchi e su altri diritti.